

Wichtige Hinweise zum Firmware-Updater

Zur Aktualisierung der Firmware, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Die aktuellste Version wird Ihnen im Download-Bereich unter <http://www.filocut.de/download/kunden-download/> bereit gestellt. Dazu müssen Sie sich zunächst als Kunde registrieren und erhalten daraufhin ein Passwort für den Zugang. Bitte laden Sie die Datei „Firmwareupdater“ herunter und entpacken diese.

1. Die Maschine muss eingeschaltet und über USB-Kabel mit dem PC verbunden sein.
2. Starten Sie die Datei „FiloCUT3_Updater_VXXXXXX.exe“.
3. Klicken Sie „Update Firmware“
4. Nach dem Start des Updaters wählen Sie zunächst die Sprache und starten mit „OK“ den Updater.
Das Display der Maschine zeigt nun einen leeren Balken und "Bootloader 3.1" an.
5. Bitte warten Sie bis die Übertragung abgeschlossen ist und schließen Sie dann den Updater.

Sollte der Updater keine Verbindung zur Maschine aufbauen können, beenden Sie bitte den Updater und schalten Sie die Maschine aus.

Schalten Sie dann Ihre an den PC angeschlossene Maschine nach folgendem Verfahren ein: Drücken Sie bitte gleichzeitig die **runde** und die **rechte Navigations**-Taste und schalten die Maschine währenddessen mit dem rückwärtigen Schalter ein.

Das Display der Maschine zeigt nun einen leeren Balken und "Bootloader 3.1" an.

Sollte der „Bootloader 3.1“ noch nicht angezeigt werden, überprüfen Sie bitte die USB-Kabelverbindung und unter Windows-System im Gerätemanager, ob FiloCUT unter Anschlüssen angezeigt wird.

Falls kein FiloCUT3-Anschluss vorhanden ist, bitte die Treiber von Ihrer CD entsprechend der Anleitung "Erste Schritte mit FiloCUT3..." noch mal installieren und ab Schritt 2. wiederholen oder den aktuellen Treiber aus dem Netz laden.